

Brugsanvisning Hæk/Hegnsklipper

Vigtig 1. Benyt altid laveste gear på traktor/ redskabsbærer når hækklipperen er i drift
Fremkørselshastigheden må aldrig være højere end at hækklipperen kan nå at klippe alt gren/ hækmateriale væk.

Kig altid efter om der skulle ligge fremmedlegemer i hæk/ hegn inden opstart.

Stop altid hæk/ hegnsklipper og sørg for at frakoble hydraulikslangen inden vedligeholdelse af hækklipper påbegyndes.

Nærm dig aldrig hækklipper under drift.

Vigtig 2. Sørg altid for at alle knive er hele og skarpe inden opstart.

Smøresteder.

Der er 3 stk. smørenepler på maskinen, som skal smøres ved hver anden driftstime Gerne en fedt Gulf LC-2 (almindelig fedt).

I. stk. smøreneppel ved krumtapstang (mellem de 2 fjedre)

I. stk. smøreneppel ved cylinder ende mod klipperhoved.

I. stk. smøreneppel ved hoveddrejepunkt (ved bøsning isat firkanttrør)

Hydraulikslanger. Sørg altid for at hydraulikslanger ikke kan komme i klemme eller i kontakt med klipper under kørslen.

Oliemotor må højst køre 100 omdrejninger pr. minut. Ellers kan der opstå havari. Husk at justere oliemængder på din redskabsbærer/ mimilæsser eller traktor

